 LIMA & PERGHERS/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 88
		Data de elaboração	03/09/2022
		Data de efetivação	05/09/2022
		Revisão	00
		Página	1 de 2

AQUAPOOL KIT CLORO E PH

FINALIDADE

O **KIT TESTE CLORO E PH** é indicado para análise de cloro e pH de água.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Ideal para manter o controle da qualidade da água;

MODO DE USAR

1 - Mergulhe a célula comparadora e recolha uma amostra de água com aproximadamente 30 cm de profundidade, deixando a água no nível indicado da célula.

2 - Adicionar 5 gotas do indicador Vermelho-Fenol (bisnaga tampa vermelha) no tubo da célula correspondente ao pH;

3 - Adicionar 5 gotas do indicador Ortotolidina (bisnaga tampa amarela) no tubo da célula correspondente ao Cloro;

4 - Colocar a tampa na célula e agitar levemente para homogeneizar a solução;

5 - Comparar a cor da solução obtida com a respectiva escala de padrão de cores contida na célula, obtendo assim os valores de concentração (em ppm) de Cloro e pH.

Faixa ideal de Cloro pH:

- . **Cloro livre:** 1.0 a 3.0 ppm
- . **pH:** 7,2 a 7,8

Obs.: Não retornar a água analisada para a piscina. Para melhor visualização das cores recomendamos luz natural. Conserve o Kit em lugar fresco, ao abrigo da luz solar direta. Não inverta as tampas, substituindo os frascos a cada 6 meses.

COMPOSIÇÃO


Indicador pH: Solução 0,05% Vermelho-Fenol.

Indicador Cloro: Solução 005% Ortotolidina.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

PRECAUÇÕES

 LIMA & PERGHER S/A	FICHA TÉCNICA	Código	FT 88
		Data de elaboração	03/09/2022
		Data de efetivação	05/09/2022
		Revisão	00
		Página	2 de 2

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Evitar contato com a pele e olhos. Em caso de contato com os olhos e a pele: Lave com água em abundância. Não ingerir. EM caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou um médico levando o rótulo do produto. Mantenha o frasco fechado em local fresco e ao abrigo da luz solar. **Telefone de Emergência (CEATOX): 0800 0148 110.**

PRAZO DE VALIDADE

6 meses após aberto ou 2 anos após fechado

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 kit contendo 1 reagente para Cloro (23ml), 1 reagente para pH (23ml), 1 manual de instruções e 1 célula compactadora.

COMERCIALIZADO POR

LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ: 22.685.341/0006-95
Av. Airton Borges da Silva, 740 - CEP: 38.402-100 - Uberlândia - MG
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Responsável Técnico: Fábio Pergher CRQ II 02300831
Autorização de funcionamento nº 3.01.282-6
SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor): (34) 3292-6100
sac@startquimica.com.br